



Abbildung 5: Beispiel für den Aufbau und Anordnung der Funktionsflächen einer Wandlerranlage (Innenbereich, Standard-Kombischrank mit Höhe 1350mm) bei Bemessungsbetriebsströmen bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2 im Versorgungsgebiet badenovaNETZE

- a. mit Lasttrennschalter 400A als anlagenseitige Trennvorrichtung
- b. mit NH2 Sicherungslasttrennschalter als anlagenseitige Trennvorrichtung